

# SCHÖNOX<sup>®</sup>

## Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning  
2009-12-09 Ersätter: 2004-10-18

### Avjämnning på keramiska beläggningar

#### Allmänt

- Underlaget ska vara stabilt, fast, torrt och rent.
- För bästa resultat rekommenderar vi att lokalens temperatur och den relativa fuktigheten ska vara +18°C till +22°C och 30-60% RF.
- Även spackelmassan bör ha samma temperatur.
- Underlaget ska ha en lägsta temperatur på +10°C.
- **OBS!** Ytan måste tvättas av med grovrengöringsmedel med högt pH (>10), slipas och sköljas med vatten

#### Primning

- Primning ska utföras med SCHÖNOX SHP.
- Åtgång ca 100g/m<sup>2</sup>.
- Prima ytan med pensel eller borste och låt den torka i 1-3 timmar. Ytan ska vara torr.
- Natursten utomhus ska primas med SCHÖNOX SHP.
- **OBS!** Säkerställ att primern har bra vidhäftning innan fortsatt arbete.

#### Avjämnning

- Vi rekommenderar alltid avvägning och punktning före spackling för att få ett plant golv. Vätutrymmen ska ha fall mot brunn.
- Blanda SCHÖNOX TX, självutjämnande spackel, med maskinvisp till en homogen massa, låt mogna ett par minuter och blanda igen. Spacklet är nu klart att hälla ut. Spacklet har en bra flytförmåga i tjocklekar mellan 5-40 mm.
- Spackling kan även utföras med SCHÖNOX EF.
- Vid tunna skikt, 1-5 mm, rekommenderas SCHÖNOX FA och FIN.
- Det är endast tillåtet att spackla på klinker inomhus.

#### Att tänka på

- Använd alltid rätt vattenmängd vid tillblandning. Vattentemperaturen ska vara mellan +10-20°C.
- Vid lägre temperatur och/eller dålig

ventilation förlängs torktiden. Luftomsättningen bör vara >0,5 ggr/time.

- De härdtider som är angivna på förpackningen gäller vid +18°C och 50% RF. Vid lägre temperatur och högre luftfuktighet förlängs härdtiden. Vid högre temperatur och lägre luftfuktighet förkortas härdtiden.
- Direkt solljus och korsdrag ska undvikas.
- De bästa förutsättningarna erhålles om underlagets temperatur ligger mellan +10 - +20°C vid spackling och härdning.
- Vid hög temperatur och samtidig låg luftfuktighet bör spackelmassan täckas eller så ska det nya golvmaterialet läggas så fort spackelmassan är torr. Detta gäller framförallt vid spackling på svaga underlag.
- Dilationsfogar/rörelsefogar ska följa hela konstruktionen också i spackelskikt och den nya ytbeläggningen.

#### Produkter

- SCHÖNOX SHP 3716
- SCHÖNOX EF 3644
- SCHÖNOX FIN 3745
- SCHÖNOX FA 3645
- SCHÖNOX TX 3622

#### Verktyg

- Borste
- Roller
- Tandad spackel 6130-31
- Blandningshink 7805
- Piggroller 6516



# | SCHÖNOX<sup>®</sup>

## Arbetsbeskrivning

### Avjämnning på keramiska beläggningar

Arbetsbeskrivning  
2009-12-09 Ersätter: 2004-10-18



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.