

# SCHÖNOX®

## Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning  
2009-12-17 Ersätter: 2006-02-01

### Arbetsbeskrivning för storkök

#### Allmänt

- Varje objekt har sina specifika egenskaper med bl a. brunnar. Brunnstillverkaren måste därför lämna monteringsanvisning på hur det ska tätas mot aktuell brunn.

#### Arbetsutförande

- Betongen/pågjutningen ska vara gjord så att konstruktionen ligger i fall mot golvbrunnarna och vara uthärdad/krympfri (minst 1 månad gammal och ha max 95% RF).
- Brunnen ska vara för storkök, industrier och vara anpassad för keramiska plattor och membranisolering.
- Det ska finnas en flänskant som isoleringen och SCHÖNOX 1 K-DS Vinkelband kan överlappa.
- Golvet ska vara slätt, fritt från svaga ytskikt och ha fall mot brunnen.
- Brunnens metallfläns ska avfettas med t ex T-röd och avslipas. Vinkelbandet och SCHÖNOX 1 K-DS ska appliceras i övergången mellan fläns och betong.

#### Primning

- Förbered underlaget så att bästa möjliga vidhäftning finns. Prima underlaget med SCHÖNOX KH 3636 eller metallytor med SCHÖNOX SHP 3716.

#### Isolering

- Ytan ska slmmas med SCHÖNOX 1 K-DS. Borsta eller pensla in SCHÖNOX 1K-DS, montera tillbehören i blött skikt (se nedan) och låt sedan torka. Applicera därefter ytterligare 1K-DS i 1-2 omgångar (tjocklek minimum 2 mm).
- I materialövergångar, golv-/väggvinkel ska SCHÖNOX Vinkelband 3723-24 monteras och bakas in i det första skiktet med blöt SCHÖNOX 1K-DS.

#### Vägg

- Väggarna bör vara av mineraliskt material och ska fuktskyddas på samma sätt som

ovan. I annat fall ska Casco Teknisk Service kontaktas för konsultation.

#### Golv

- Golvet ska bestå av mineraliskt material ex betong som är spacklat med avjämningsmassa.

#### Mjuk-/rörelsefogar

- Rörelsefogar ska i första hand appliceras över dilatationsfogar.
- Rörelsefogar i plattläggningen ska utföras i samråd med konstruktör.
- Använd Casco Golvfog som mjuk-/rörelsefog och om underlaget är betong eller natursten, använd Casco Primer 21 innan.

#### Fästmassor

- Flytande fästmassor: SCHÖNOX TT S8 3699 (dammreducerad), TT-Flex 3732 eller TT-Flex Rapid 3602.
- SCHÖNOX PFK 3600.

#### Fogbruk

- SCHÖNOX XR 3741-44 för specifik kemikaliebeständighet se produktinformation.

#### Produkter

- SCHÖNOX KH 3636
- SCHÖNOX SHP 3716
- SCHÖNOX 1K-DS 3659
- SCHÖNOX 1 K-DS Vinkelband 3723-24
- SCHÖNOX 1 K-DS Brunnsmanschett 3725
- SCHÖNOX 1 K-DS Rörtätning 3726

#### Verktyg

- Borste
- Blandningshink 7805
- Bredspackel 6444-46, beroende på önskad bredd
- Tandad spackel 6130-31



AkzoNobel

| [www.schonox.se](http://www.schonox.se) |



# | SCHÖNOX<sup>®</sup>

## Arbetsbeskrivning

### Arbetsbeskrivning för storkök

Arbetsbeskrivning  
2009-12-17 Ersätter: 2006-02-01



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.